

تاریخ نصب: .....

شماره: .....

مشخصات مشتری	نام و نام خانوادگی : .....	کد ملی : .....	استان : .....	شهر : .....	
	نشانی : .....	کد پستی : .....			
	پلاک : .....	طبقه : .....	واحد : .....	تلفن : .....	تلفن همراه : .....

محل نصب	<input type="checkbox"/> مسکونی <input type="checkbox"/> اداری <input type="checkbox"/> تجاری <input type="checkbox"/> صنعتی
	مشخصات دیگ: .....
	ظرفیت: .....

چک لیست عملیات و موقعیت نصب	<input type="checkbox"/> تناسب وضعیت شعله با دیگ به صورتی که به بدنه دیگ برخورد ننماید.
	<input type="checkbox"/> رعایت تناسب ظرفیت حرارتی دیگ و مشعل به درستی انجام پذیرفته است.
	<input type="checkbox"/> دستگاه در محل مناسب از جهت تهویه و تامین هوای احتراق لازم و به دور از آلودگی مواد اسیدی و شیمیایی که باعث خوردگی و پوسیدگی قطعات گردد نصب گردیده است.
	<input type="checkbox"/> برای هر مشعل دودکش جداگانه در نظر گرفته شده است.
	<input type="checkbox"/> نصب صحیح آکوستات روی دیگ انجام گرفته است.
	<input type="checkbox"/> کارکرد دستگاه فاقد دود و بو می باشد.
	<input type="checkbox"/> اتصال مشعل به دیگ بوسیله فلنج و واشر نسوز انجام گرفته است.
	<input type="checkbox"/> مشعل به صورت کاملا افقی و تراز نصب گردیده است.
	<input type="checkbox"/> از شیر گاز مستقل و شلنگ گاز استاندارد جهت اتصال به مشعل استفاده شده است.
	<input type="checkbox"/> از فیلتر گاز استاندارد در ورودی گاز به مشعل استفاده شده است (در صورت عدم استفاده از فیلتر، خرابی شیر گاز جزء موارد گارانتی نمیباشد).
<input type="checkbox"/> فشار گاز استاندارد و مناسب کاری مشعل میبایستی ۴۰-۱۵ میلی بار باشد	

معیار ارزیابی	بسیار ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	بسیار خوب	فاکتور نصب	
						شرح	مبلغ دستمزد(ریال)
رضایت شما از فاصله بین تاس و مراجعه سرویسکار چه میزان می باشد؟							
نحوه برخورد پرسنل خدمات مشتریان را چگونه ارزیابی می نمایید؟							
میزان مهارت و تخصص سرویسکار را تا چه حدی ارزیابی می نمایید؟							
رضایت شما از برخورد تکنسین تا چه میزان می باشد؟							
آیا از سرعت رفع مشکل توسط تکنسین رضایت دارید؟							
جمع مبلغ: (به حروف).....							جمع مبلغ: (به حروف).....

نام قطعه	کد قطعه	تعداد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
جمع مبلغ: (به حروف).....				جمع مبلغ: (به عدد).....

مشتری	ضمن مطالعه دفترچه راهنما و تایید کلیه مطالب این ضمانت نامه، بنا به درخواست اینجانب مالک <input type="checkbox"/> مستاجر <input type="checkbox"/> دستگاه فوق الذکر بصورت صحیح و سالم در محل فوق نصب گردیده و صحت عملکرد دستگاه مورد تایید اینجانب می باشد و اینجانب متعهد می گردم همواره الزامات و توصیه های ایمنی مندرج در دفترچه راهنما و توصیه های نماینده مجاز نصب را کاملا رعایت نمایم. در غیر اینصورت دستگاه از شمول گارانتی خارج می گردد و مسئولیت تمامی عواقب بعدی را به عهده می گیرم.
	نام و نام خانوادگی مشتری امضا و اثر انگشت مشتری

نماینده مجاز نصب	اینجانب با رعایت کلیه اصول ایمنی و برابر با مقررات جاری کشور و همچنین برابر با درخواست مشتری و موارد ذکر شده فوق، دستگاه را نصب نموده ام. توصیه ها و اظهار نظر نماینده مجاز نصب:
	نام و نام خانوادگی نماینده کد، مهر و امضا

02/01-2371/3

تذکر: فعال نمودن ضمانت نامه فوق منوط بر تکمیل نمودن کامل تمامی آیتم ها می باشد.

توزیع نسخ: سفید، واحد مالی    آبی: واحد خدمات مشتریان    سبز: مشتری    زرد: نماینده مجاز نصب

## مواردی که شامل گارانتی نمی باشد:

- ۱- نصب توسط سرویسکار غیر مجاز
- ۲- عدم توجه به نصب با اصول ایمنی مندرج در برگه
- ۳- در صورتی که مراحل ثبت کارت گارانتی دستگاه به شکل کامل صورت نگیرد، شرکت هیچ تعهدی نسبت به گارانتی دستگاه ندارد.
- ۴- هزینه ایاب و ذهاب و نصب و راه اندازی به عهده مشتری می باشد.
- ۵- هرگونه تعمیرات و یا دستکاری مشعل توسط مشتری و یا سرویسکار غیرمتخصص و غیر مجاز
- ۶- مشعل های شوفاژ کار براساس گاز CNG (گاز شهری) طراحی و ساخته شده اند و در صورت استفاده و راه اندازی با گاز مایع بطور کلی از شرایط گارانتی خارج میگردد و مشمول گارانتی نمیگردد.

## اصول ایمنی:

- ۱- دستگاه با رعایت اصول ایمنی و موارد مندرج در دفترچه راهنما نصب گردد.
- ۲- دستگاه و محل نصب آن باید مطابق موارد مندرج در دفترچه راهنمای محصول باشد.
- ۳- استفاده از فیلتر سوخت مناسب و سرویس منظم توسط سرویسکار مجاز
- ۴- نصب در فضای مناسب با ظرفیت کاری دستگاه ( مشاوره رایگان جهت خرید از طریق نمایندگی ها امکان پذیر است )
- ۵- نصب دستگاه در محل مناسب از لحاظ تهویه و تامین هوای احتراق لازم و به دور از آلودگی مواد اسیدی و شیمیایی که باعث خوردگی و پوسیدگی قطعات دستگاه می شود.
- ۶- رعایت تناسب ظرفیت دیگ و مشعل
- ۷- رعایت شرایط مندرج در دفترچه راهنمای مشعل

## سرویسکار محترم:

- ۱- قبل از نصب مشعل از تمیز بودن دودکش و دیگ اطمینان حاصل شود.
- ۲- نصب بادگیر در انتهای دودکش ضروری است.
- ۳- برای هر مشعل دودکش جداگانه در نظر بگیرید.
- ۴- حداقل ارتفاع دودکش از کف پشت بام ۱ متر باشد.
- ۵- بهترین دودکش نوع کلاهدک H می باشد.
- ۶- اتصال مشعل به دیگ حتما به وسیله فلنج و واشر نسوز انجام شود.
- ۷- دقت شود مشعل کاملا افقی و تراز نصب شود.
- ۸- قبل از راه اندازی، موتورخانه و محل نصب را کاملا تمیز نمایید بطوریکه اجسام سبک و گرد و خاک هنگام کار مشعل به داخل آن واردنشود و مسیر هوا را مسدود نسازد.
- ۹- محل نصب باید مجهز به دریچه ورود هوای تازه برای تامین هوای موردنیاز مشعل باشد.
- ۱۰- در مسیر اتصال برق وجود فیوز جهت حفاظت در مقابل اتصال کوتاه الزامی است.
- ۱۱- برای اطمینان از عملکرد صحیح مشعل چندین مرتبه مشعل را روشن و خاموش کنید.
- ۱۲- احتراق خوب فاقد دود و بو می باشد.
- ۱۳- دقت شود که در مسیر لوله سوخت به مشعل نشستی وجود نداشته باشد و حتما ارتباط لوله سوخت به مشعل از طریق فیلتر سوخت انجام گیرد.
- ۱۴- از نصب صحیح آکوستات دیگ مطمئن شوید. دقت کنید که آکوستات به صورت سری و در مسیر فاز قرار بگیرد.

این مشعل دارای ۱۲ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش با رعایت شرایط فوق تحت پوشش گارانتی می باشد.

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، بین مفتح و ملک الشعراي بهار، پلاک ۱۸۰

خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۴۲۴۰۱

www.chauffagekar.com